

Работа с проектором

Установка магазина

Вставляйте магазин с обратной стороны проектора до толкателя слайдов (6). Первый слайд будет спроецирован автоматически при нажатии на кнопку перевода слайдов вперед на пульте дистанционного управления (16).

Фокусировка

Сфокусируйте первый слайд шестерёнкой ручной фокусировки (8). Дальнейшая фокусировка слайдов осуществляется автоматически.

Полезные советы

1). *Слайдовое окно* (7) предназначено для корректировки неправильно установленного слайда.

Для корректировки отогните язычок и вытащите слайдовое окно, потянув его вверх. Переверните слайд правильно. Вставьте слайдовое окно на место.

Перевод слайда вперед / назад невозможен, если слайдовое окно отсутствует на своем месте.

Слайдовое окно нельзя вытащить, если слайд не проецируется.

2). *Застрявший слайд* — результат, к примеру, ненамеренного толчка магазина.

Звуковой сигнал означает, что слайд не может быть спроецирован. Выключите проектор, установите магазин правильно и освободите толкатель слайдов (6).

Защита от перегрева

Если температура лампового блока превышает допустимый уровень, система автоматически выключает проекционную лампу и включает ее, после того как она остынет. Убедитесь, что отверстия для вентиляции на крышке лампового блока (4) ничем не закрыты.

Замена лампы

Для проектора необходима галогенная лампа FCS 24 в, 150вт.

Для замены лампы отведите толкатель слайдов (6) и вытащите магазин.

Двигайте крышку лампового модуля (4) на себя и вверх (рис. 6).

Запомните! Перед заменой лампы обязательно дайте проектору остыть.

Удалите перегоревшую лампу и вставьте новую в защитном чехле в ламповую розетку. Только после этого удалите защитный чехол.

Внимание! Не дотрагивайтесь до поверхности лампы голыми руками.

При касании лампы голыми руками и её загрязнении протрите лампу спиртом.

Замена предохранителя

Если при включённом проекторе не горит лампа, не работает вентилятор и проектор не управляется, это указывает на выход из строя предохранителя.

Предохранитель находится на плате объектива и может быть заменён только квалифицированным специалистом в сервисном центре.

Обслуживание

Вы можете чистить корпус проектора хлопчатобумажной или замшевой салфеткой, используя чистящее средство, рассчитанное на пластиковые материалы. Пыль с оптических поверхностей и зеркала удаляйте мягкой беличьей кисточкой, а при их загрязнении можно чистить мягкой салфеткой и специальными очистителями для оптических поверхностей.



KINDERMANN

Инструкция по эксплуатации портативного слайд-проектора со встроенным экраном-монитором «Меджик Скрин IR»

ВНИМАНИЕ! Изучение инструкции по эксплуатации является обязательным условием безопасной эксплуатации этого оборудования. Производитель не несёт ответственности за повреждения оборудования, полученные при несоблюдении инструкции по эксплуатации.



Правила безопасности

- Слайд-проектор предназначен для проецирования только 35-мм слайдов. Производитель не рекомендует использовать другие типы слайдов.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Вынимайте сетевой шнур из розетки при техническом обслуживании проектора, чистке и если проектор не используется.
- Всегда выключайте проектор из сети перед заменой лампы.
- Замену поврежденных частей проектора осуществляет только квалифицированный специалист в сервисном центре.
- Не оставляйте работающий проектор без присмотра.

Особенности проектора

- Переносной автоматический слайд-проектор для слайдовых рамок формата 5x5 со встроенным экраном-монитором
- Применение универсальных, LKM и CS магазинов
- Галогенная лампа 24 в 150 вт с системой защиты от перегрева
- Объектив 1:2.8 / F=60 мм
- Автофокус
- Инфракрасный пульт дистанционного управления работает до 7 м
- Слайдовое окно
- Встроенная катушка сетевого провода

Подготовка проектора к работе

Установка и подключение проектора

Раскрутите сетевую кабель (18) со встроенной катушки (рис.1) и установите слайд-проектор на горизонтальную поверхность на уровне середины экрана. Нажмите фиксатор (2) крышки проектора и откройте её.

Для проекции на экран-монитор (11), отожмите фиксатор и разверните экран в рабочее положение. Поверните держатель и зафиксируйте его в замке (рис.2). Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети с напряжением 220 вольт. Включите проектор выключателем (5).

Откройте заглушки магазина (3) и (15) для перемещения магазина.

Для проецирования слайдов на настенный экран аккуратно отогните ушки (14) крышки проектора и снимите их с правого и левого штифтов (13) в корпусе проектора (рис.3) и снимите крышку проектора.

Выбор магазина

В зависимости от слайдовых рамок, Вы можете использовать магазины:

— Универсальные (36/50 слайдов)

— Класса LKM (60/80 слайдов) для любого типа слайдовых рамок с максимальной толщиной до 2 мм.

— Класса CS (40/100 слайдов) используются *только* с рамками Agfa CS.

Скоба на толкателе слайдов (6) устанавливается в зависимости от типа используемого магазина: — Магазины класса LKM / CS – скоба вверх (рис. 5)

— Универсальные магазины – скоба вниз (рис. 5).

Расположение слайдов в магазине

Вставляйте слайды так, чтобы изображение было перевернуто (рис.4).

